

## Installation: CTFWIKE-4

Legen Sie Batterien in das Batteriefach



Nehmen Sie den USB Dongle aus der Halterung



Schalten Sie die Tastatur an



Stecken Sie den USB Dongle in einen freien USB Port



Nach wenigen Sekunden ist die Tastatur betriebsbereit.

**ACHTUNG:** Wenn die Tastatur nicht automatisch erkannt wird, muss über den „ID“ Knopf (Bild 3) erneut verbunden werden.

**FERTIG**